



Maxos, Accessoires

9MX056 BC58 WH

Couvercle aveugle pour lampe 58 W

The swivel device is a versatile mechanical connecting device for Maxos TL-D and TL5 light-lines and enables variable angles between the light-lines. The minimum angle is 45 degrees. Due to its attractive design it is often used in application areas such as shops, schools and museums. Up to four light-lines can be connected with one swivel device. The housing is made of plastic, with a white or silver coating, and with inner supporting elements made of steel. If needed, the swivel device can accommodate lighting control sensors, loudspeakers, etc. It is pre-mounted with an adjustable quick hanger with a 1.25 m steel suspension wire. One dedicated coupling piece (9MX056 CP-SD WH/SI) per trunking section is necessary to connect the trunking to the swivel device. Electrical components for mains feed-through have to be ordered as required.

Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Classe de protection CEI	-	Accessoires électriques	Non [-]
Accessoires pour suspension	Non [-]	Circuit	Non [-]
Accessoires mécaniques	BC58 [Couverture aveugle pour lampe 58 W]	Matériaux et finitions	
Configuration d'emballage	No [-]	Longueur	- mm
Couleur des accessoires	Blanc	Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	NaN x NaN x NaN mm
Accessoires d'éclairage de secours	Non [-]	Normes et recommandations	
Code de la famille de produits	9MX056 [ACC MAXOS]	Code d'indice de protection	-
Photométries et colorimétries		Données logistiques	
Cache optique/type d'accessoire pour objectif	Non [-]	Code de produit complet	403073253881299
		Nom du produit de la commande	9MX056 BC58 WH

Maxos, Accessoires

Code barre produit	4030732538812
Code de commande	53881299
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	5

SAP - Matériaux	910683007926
Net Weight (Piece)	0,260 kg

